



## AUßENMESSUNGEN UND UNTERBRINGUNGEN


www.keya.cat



### UNTERBRINGUNG



### EINBAU IN DER TÜR



### ZUBEHÖR



Plattenstärken von 10 bis 20 mm: Ref. 60020

Hauptschlüssel


## WIE MANN EINEN VERGESSEN CODE WIEDERERLANGT?

-Der Hauptschlüssel kann zur jeder Zeit eingesetzt werden damit ein Schloss im Falle einer Notsituation geöffnet werden kann.

1. Stecken Sie den Hauptschlüssel in den Schloss ein und wenden Sie diesen auf 180° nach rechts um falls nötig die Tür zu öffnen. Versichern Sie sich den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn zu wenden um den Hauptschlüssel abzuziehen.

2. Drücken Sie den Heckhebel nach oben während Sie jedes Zahlenrad drehen bis diese nachgeben oder sich ein "click" ergibt/ertönt.

3. Lassen Sie den Hebel los. Jetzt können Sie den wiedererlangten Code weiterbenutzen oder den neuen gewünschten Code einstellen.




Stellungsanzeige

Wählscheibe

Zahlenrad

Leitsatz



Schaltknopf

Hinterer Hebel



## WIE KANN MANN EINEN NEUEN CODE ERSTELLEN?

- Um einen neuen Code zu erstellen gibt es hierzu 2 Funktionsmöglichkeiten.

- Dauerbenutzer/Abonnent mit Schrankzuordnung
- Multibenutzer/Mehrbenutzer

-Der Hauptcode vom Werk ist 0-0-0-0

### Modus für Dauerbenutzer/Abonnent

Zugang erlangt durch einen vier Ziffern Code.

Der Code ist konfiguriert für einen einzigen Benutzer.

Im Dauerbenutzermodus, öffnet und schließt das Schloss mit dem gleichen und einzigen Code.

1. Drehen Sie die Drehscheibe auf 180° im Uhrzeigersinn bis zum Erlangen der Öffungsposition. Der Positionsanzeiger ist in grüner Farbe. (Bild.D)

2. Wenden Sie den Schaltknopf von der Hinterseite des Schlosses auf die Position "Reset" (Bild.E)

3. Drehen Sie die Zahnräder bis zum Erhalt des gewünschten Codes (z.B: 1 2 3 4)

4. Den Schaltknopf wieder in der Position "Fix" wenden. Ab jetzt wird sich das Schloss mit der gewünschten eingegebenen Kombination öffnen. (Bild.F).




Bild. D




Bild. E




Bild. F

### Modus Multibenutzer

In dem Multibenutzer Modus, kann der Code wenn jedes mal die Tür geöffnet wird, geändert werden.

1. Drehen Sie die Drehscheibe auf 180° im Uhrzeigersinn bis zum Erlangen der Öffungsposition. Der Positionsanzeiger ist in grüner Farbe. (Bild.G)

2. Wenden Sie den Schaltknopf von der Hinterseite des Schlosses auf die Position "Reset". In dieser Position halten (Bild.H).

3. Den gewünschten Code festlegen bevor die Tür geschlossen wird und erinnern Sie sich an diesen wenn geöffnet wird. (Fig.I).




Bild. G




Bild. H




Bild. I

- Schließen Sie die Tür und drehen Sie die Zahnräder damit der Zugangscode nicht lesbar bleibt.